


Einbau **P14165S**
Hund jagd Katze /
Postboten

Elektrischer Anschluss:



Hinweis !

Die mitgelieferte Deko (Hortensie) kann durch abziehen entfernt und/oder ausgetauscht werden.
Als Lauffläche kann jedes glatte Material bis 1 mm Dicke Verwendung finden !



ACHTUNG! Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!
WARNING! Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

